

Elektryczna pułapka na szczury

Instrukcja obsługi



Model: ELR02

Informacje o produkcie

Nazwa produktu:	Elektryczna pułapka na szczury
Model produktu:	ELR02
Materiał produktu:	ABS, galwanizowana stal nierdzewna
Baterie:	4 x LR14 – 1.5V
Zasilacz:	6V / 1A
Pobór mocy:	3W
Napięcie wyjściowe:	3700V
Wymiary (mm):	230 x 103 x 84
Części produktu:	1x urządzenie; 1x instrukcja użytkowania; 1x zasilacz

Dystrybutor:
SBM Life Science Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel.: +48 22 635 46 44
Importer:
ADYS, Miniparc 2.0, Bât. 2
3 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, Francja

Środki ostrożności

- Należy unikać dotykania metalowej płytki i podstawy urządzenia, aby zapobiec przypadkowemu porażeniu prądem elektrycznym.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach, na przykład w magazynach, fabrykach, biurach, hotelach, wewnętrznych parkingach itp. NIE używać na zewnątrz. Nie nadaje się do stajni itp.
- NIE WOLNO pozostawiać działającej pułapki na szczury w miejscu dostępnym dla dzieci lub zwierząt domowych.
- Poczekaj, aż włączy się alarm, co oznacza, że w pułapce znajduje się martwy szczur.
- Szybko migająca zielona dioda oznacza niski poziom naładowania baterii.
- Produkt nie może znajdować się w pobliżu łatwopalnych oparów/plamieni i w pobliżu źródeł ciepła.
- Części tego urządzenia nie są wymienne. Urządzenie należy wyrzucić, gdy przestanie działać.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat i przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub które nie posiadają doświadczenia i wystarczającej wiedzy do obsługi tego typu urządzeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinna być wykonywana przez osoby dorosłe.
- Urządzenie może być obsługiwane za pomocą przewodu zasilającego. W takim przypadku należy wyjąć baterie i podłączyć urządzenie za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego (ADP-0600L060). Nie należy używać innych przewodów zasilających.



Urządzenie klasy II



Z urządzenia należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużytego sprzętu nie należy mieszać z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprawdź lokalne wytyczne obowiązujące w danej gminie.




Urządzenie pod napięciem


Obsługa urządzenia



1. Podnieś pokrywę komory baterii do góry, aż do usłyszenia dźwięku „kliknięcia”. Włóż 4 baterie 1.5V do przewidzianej na nie przegródki.



2. Umieść przynętę w specjalnej szufladce (np. herbatniki, chleb, masło orzechowe, kielbasę).



3. Włącz urządzenie używając przycisku ON/OFF. Czerwona dioda zacznie migać.



4. Podnieś do góry przegrodę, aby otworzyć wejście do pułapki.

Zasada działania

Drogi kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi produktu przed jego użyciem. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi Klienta.
Zalecamy używanie rękawiczek podczas korzystania z pułapki. Noszenie rękawiczek to higieniczna procedura, która gwarantuje, że ludzki zapach nie pozostanie na pułapce. Ludzki zapach na pułapce zmniejsza szansę na złapanie gryzonia.
Zapach, umieszczonej w pułapce przynęty, wabi gryzonia, które wchodzą do środka urządzenia. Gdy szczur dotknie metalowej płytki w środku komory, zostanie porażony prądem. W porównaniu do tradycyjnych pułapek, elektryczna pułapka jest bardziej wydajna, bezpieczniejsza i bardziej higieniczna. Nie trzeba dotykać martwego zwierzęcia, a gryzoń ginie natychmiast i bezboleśnie. Nigdy nie umieszczaj niczego na metalowych płytkach, aby zapewnić prawidłowy kontakt między szczurem a płytką elektrostatyczną. Do ustawienia pułapki wybierz miejsce, w którym zaobserwowano szczury lub oznaki ich aktywności. Ustaw pułapkę tak, aby szczur mógł łatwo wejść do środka. Aby uzyskać optymalne wyniki zalecamy ustawienie pułapki przy ścianie, na płaskiej powierzchni, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

- Nie wolno ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Akumulatorki wielokrotnego ładowania należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem.
- Nie wolno mieszać nowych i używanych baterii lub baterii różnych typów.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Rozładowane baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować w bezpieczny sposób.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane bez używania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie wolno zwierać połączeń zasilania.

Obsługa urządzenia



5. Umieść pułapkę blisko ściany, w narożniku lub innych miejscach, gdzie zaobserwowano szczury.



6. Gdy w pułapce jest martwy gryzoń, zielona dioda miga co 6s. W tym czasie urządzenie jest w trybie bezpiecznym.



7. Wyłącz zasilanie. Przegroda otworzy się automatycznie, aby umożliwić usunięcie martwego szczura ze środka urządzenia. Włącz zasilanie i podnieś do góry przegrodę, aby ponownie aktywować pułapkę.

Części produktu



Interpretacja wskaźników świetlnych


- miga: tryb gotowości (raz na 6 s)
- świeci: zabicie szczura (150 s)
- miga: uwięziony martwy szczur (raz na 6 s)
- świeci: miga naprzemiennie: niski stopień naładowania baterii

Brzęczyk: informacja o zabiciu szczura (dzwoni dwa razy w ciągu 30 s)

Czyszczenie pułapki



1. Podnieś przegrodę.



2. Wyjąć baterie.



3. Usunąć ślady przynęty z szufladki na przynętę.



4. Przepłukać komorę elektrostatyczną wodą lub przetrzeć mokrą szmatką. NIE MOCZYĆ komory baterii podczas czyszczenia. Upewnij się, że komora elektrostatyczna jest całkowicie sucha przed ponownym podłączeniem urządzenia.



OSTRZEŻENIE:
Aby uniknąć uszkodzenia, NIE płucz sekcji elektrycznej PO PRAWEJ STRONIE.